

# NITECORE®

## KEEP INNOVATING

### EMR06 TAC User Manual



#### ⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE! Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

#### ⚠ Warning



- The product is designed to be used by adults. Please keep it out of reach of children.
- Children under 16 years old must be under adult supervision when using this product to prevent scalds and accidents.
- DO NOT leave the product unattended when it is in use. Stop using the product at any sign of malfunction.
- DO NOT touch the heating area while using the mosquito repelling function.
- Please store the product in a dry area at room temperature when not in use.
- Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
- DO NOT place the product in water.
- DO NOT put your fingers, metals, or foreign matters into the product to avoid accidents or damage.
- DO NOT use the product in a confined space.
- Stop using the product and dispose of it immediately if there is any leakage, odor, or deformation in the battery.
- DO NOT expose the product to temperatures above 60°C (140°F) for a long time.
- DO NOT disassemble or modify the product without authorization, as this will cause the warranty to be nullified. Please check the Warranty Service for details.

#### ⚠ Battery Safety

Improper use of devices with built-in Li-ion batteries may result in severe battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use the device if it is damaged. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, or incinerate the device. If any leakage or abnormal odor is noticed, stop using the device immediately. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

#### Product Introduction

The EMR06 TAC is specially designed for outdoor activities, such as outdoor work, camping, fishing, trekking and more.




#### Specifications


Input	USB-C: 5V-1A (5W MAX)
Capacity	1,800mAh 6.66Wh
Heating Temperature	165°C / 329°F MAX
Protection Zone	16ft
Dimensions	56.8mm x 96.1mm x 31.1mm (2.24" x 3.78" x 1.22") (Accessories Not Included)
Weight	98g±5g (3.46 oz±0.1 oz) (Accessories Not Included)
Accessories	USB-C Charging Cable, Clip
Waterproof Rating	IPX5

**Note:** Mosquito repellent mats are optional.

#### Charging



#### Mosquito Repellent Mat Replacement



#### English (EMR06 TAC)

##### ⚠ IMPORTANT

Read all instructions before use.

This product is intended for adult use only. This product is not a toy.

#### Charging

##### Connecting to the External Power

Use the USB-C cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a power bank or other USB charging devices) to the USB-C charging port to begin the charging process (Input: 5V-1A).

- When the EMR06 TAC is off and in charging, the green indicators will flash to inform the user.
- When the EMR06 TAC is fully charged, the green indicators will become steadily turned on.

**Note:** When using the mosquito repelling function during the charging process, the blue indicators will turn on steadily and the green indicators will flash to indicate the charging status.


#### Mosquito Repelling Function

- On:** When the EMR06 TAC is off, short press and then long press the Power Button to activate the mosquito repelling function, after which the blue indicators will become steadily turned on.
- Off:** When the EMR06 TAC is on, long press the Power Button to turn off the mosquito repelling function, and the blue indicators will go off.

#### Power Indication

Double press the Power Button, and the green indicators will flash to indicate the battery voltage (±0.1V). For example, when the battery voltage is at 3.7V, the green indicators will flash 3 times followed by a 1-second pause and 7 more flashes.

**Note:** When the EMR06 TAC is on, the blue indicators will flash quickly due to low power.



#### Using the EMR06 TAC

- When the EMR06 TAC is off, insert 1 repellent mat into the Repellent Mat Placement Area.
- Short press and then long press the Power Button to activate the mosquito repelling function.
- The protection zone will be created after 10 minutes.
- After use, long press the Power Button to turn off the mosquito repelling function. Please store the EMR06 TAC after cooling completely.

**Note:** NITECORE Mosquito Repellent Mat Size: 34mm x 48mm / 1.34" x 1.89" (up to 6 hours each)

#### Mosquito Repellent Mat Replacement

Make sure the EMR06 TAC is off and cooled. Insert a new repellent mat while pushing out the used one.

#### EMR06 TAC Placement

- Place the EMR06 TAC upwind of the mosquito repellent area if it is windy.
- DO NOT cover the EMR06 TAC when using it.
- It is recommended to use multiple EMR06 TAC together to create a larger protection zone.

#### Francais (EMR06 TAC)

##### ⚠ IMPORTANT

Lisez toutes les instructions avant utilisation.

Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes.

Ce produit n'est pas un jouet.

#### ⚠ Avertissement

- Ce produit est conçu pour être utilisé par des adultes. Veuillez le tenir hors de portée des enfants.
- Les enfants de moins de 16 ans doivent être sous la surveillance d'un adulte lorsqu'ils utilisent ce produit afin d'éviter les brûlures et les accidents.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation. Cessez d'utiliser le produit au moindre signe de dysfonctionnement.
- NE PAS toucher la zone chauffante pendant l'utilisation de la fonction anti-moustiques.
- Conservez le produit dans un endroit sec et à température ambiante lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Veillez recharger le produit tous les 3 mois s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

- NE PAS placer le produit dans l'eau.
- NE METTEZ PAS vos doigts, des métaux ou des corps étrangers dans le produit afin d'éviter tout accident ou dommage.
- NE PAS utiliser le produit dans un espace confiné.
- Cessez d'utiliser le produit et mettez-le au recyclage immédiatement en cas de fuite, d'odeur ou de déformation de la batterie.
- NE PAS exposer le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F) pendant une longue période.
- NE PAS démonter ou modifier le produit sans autorisation, sous peine d'annuler la garantie. Veuillez consulter le service de garantie pour plus de détails.

#### ⚠ Sécurité des batteries

L'utilisation inappropriée d'appareils dotés de batteries Li-ion intégrées peut entraîner de graves dommages à la batterie ou des risques de sécurité tels que la combustion ou l'explosion. N'utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé. NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou incliner l'appareil. En cas de fuite ou d'odeur anormale, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Recyclez l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

#### Chargement

##### Connexion à l'alimentation externe

Utilisez le câble USB-C pour connecter une alimentation externe (par exemple un adaptateur USB, une batterie externe ou d'autres dispositifs de charge USB) au port de charge USB-C pour commencer le processus de charge (entrée : 5V-1A).

- Lorsque l'EMR06 TAC est éteint et en cours de charge, les indicateurs verts clignotent pour informer l'utilisateur.
- Lorsque l'EMR06 TAC est complètement chargé, les indicateurs verts s'allument en continu.

**Remarque :** lors de l'utilisation de la fonction anti-moustiques pendant le processus de charge, les indicateurs bleus s'allument en permanence et les indicateurs verts clignotent pour indiquer l'état de charge.

#### Fonction anti-moustiques


**ON :** lorsque l'EMR06 TAC est éteint, appuyez brièvement puis longuement sur le bouton d'alimentation pour activer la fonction anti-moustiques, après quoi les indicateurs bleus s'allumeront régulièrement.

**OFF :** lorsque l'EMR06 TAC est en marche, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour désactiver la fonction anti-moustiques, et les indicateurs bleus s'éteindront.

#### Indication de l'alimentation

Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation et les indicateurs verts clignoteront pour indiquer la tension de la batterie (±0,1 V). Par exemple, lorsque la tension de la batterie est de 3,7 V, les indicateurs verts clignotent 3 fois, suivis d'une pause d'une seconde et de 7 autres clignotements.

**Remarque :** lorsque l'EMR06 TAC est allumé, les indicateurs bleus clignotent rapidement en raison d'une faible puissance.



#### Utilisation de l'EMR06 TAC

- Lorsque l'EMR06 TAC est éteint, insérez 1 tapis répulsif dans la zone de placement.
  - Appuyez brièvement puis longuement sur le bouton d'alimentation pour activer la fonction anti-moustiques.
  - La zone de protection sera créée après 10 minutes.
  - Après utilisation, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour désactiver la fonction anti-moustiques. Rangez l'EMR06 TAC après son refroidissement complet.
- Note :** Le tapis répulsifs anti-moustiques NITECORE a une taille de 34mm x 48mm / 1.34" x 1.89" (jusqu'à 6 heures chacun).

#### Remplacement du tapis répulsif anti-moustiques

Assurez-vous que l'EMR06 TAC est éteint et refroidi. Insérez un nouveau tapis répulsif tout en poussant le tapis usagé vers l'extérieur.

#### Positionnement de l'EMR06 TAC

- Placez l'EMR06 TAC en amont de la zone de protection s'il y a du vent.
- NE Couvrez PAS l'EMR06 TAC lorsque vous l'utilisez.
- Il est recommandé d'utiliser plusieurs EMR06 TAC ensemble pour créer une plus grande zone de protection.

#### Deutsch (EMR06 TAC)

##### ⚠ WICHTIGER HINWEIS

Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen.  
Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt.  
Dieses Produkt ist kein Spielzeug!

#### ⚠ Warnungen

- Das Gerät ist für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kinder unter 16 Jahren müssen bei der Verwendung dieses Geräts von Erwachsenen beaufsichtigt werden, um Verbrennungen und Unfälle zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät NICHT unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist. Stellen Sie den Gebrauch des Geräts bei jedem Anzeichen einer Fehlfunktion ein.
- Berühren NICHT Sie den Heizbereich, wenn Sie die Mückenschutzfunktion verwenden.
- Bitte lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur, wenn es nicht benutzt wird.
- Bitte laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Legen Sie das Gerät NICHT ins Wasser.
- Stecken Sie KEINE Metalle oder Fremdkörper oder Ihre Finger in das Gerät, um Unfälle oder Schäden zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT in einem geschlossenen Räumen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr und entsorgen Sie es sofort, wenn die Batterie ausläuft, riecht oder sich verformt.
- Setzen Sie das Gerät NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über +60°C aus.
- Demontieren oder modifizieren Sie das Gerät NICHT ohne Genehmigung, da dies zum Erlöschen der Garantie führt. Bitte informieren Sie sich beim Garantieservice über die Einzelheiten.

#### ⚠ Sicherheit der Batterie

Die unsachgemäße Verwendung von Geräten mit eingebauten Lithium-Ionen-Akkus kann zu schweren Akkuschäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist. Das Gerät darf NICHT zerlegt, durchstochen, zerschneiden, zerquetscht oder verbrannt werden. Wenn Sie ein Leck oder einen ungewöhnlichen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

#### Bedienungsanleitung

##### Anschließen an die externe Stromversorgung

Verwenden Sie das USB-C-Ladekabel, um ein externes Netzteil (z. B. einen USB-Adapter, eine Powerbank oder ein anderes USB-Ladegerät) an den USB-C-Ladeanschluss anzuschließen und den Ladevorgang zu starten. (Eingang: 5V-1A).

- Wenn das EMR06 TAC ausgeschaltet ist und geladen wird, blinkt die grüne Betriebsanzeige.
- Wenn das EMR06 TAC vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne Betriebsanzeige konstant.

**Hinweis:** Wenn die Mückenschutzfunktion während des Ladevorgangs verwendet wird, leuchtet die blaue Betriebsanzeige konstant und die grüne Anzeige blinkt um den Ladestatus anzuzeigen.


#### Mückenabwehr-Funktion

Ein: Wenn das EMR06 TAC ausgeschaltet ist, drücken Sie erst kurz und dann lange auf die EIN-/AUS-Taste, um es einzuschalten, und die blaue Anzeige unter der Taste leuchtet dauerhaft.

Aus: Wenn das EMR06 TAC eingeschaltet ist, drücken Sie lange auf die EIN-/AUS-Taste, um sie auszuschalten, und die blaue Anzeige unter der Taste erlischt.

#### Leistungsanzeige

Drücken Sie zweimal die EIN-/AUS-Taste, und die grüne Betriebsanzeige blinkt, um die Batteriespannung anzuzeigen (± 0,1V). Wenn die Batteriespannung z. B. 3,7V beträgt, blinkt die grüne Betriebsanzeige dreimal, gefolgt von einer 1-sekündigen Pause und 7 weiteren Blinksignalen.



#### Benutzung des EMR06 TAC

- Legen Sie bei ausgeschaltetem Gerät 1 Mückenabwehr-Pad in den Aufnahmebereich für Mückenabwehr-Pads.
- Drücken Sie erst kurz und danach lange auf die EIN-/AUS-Taste, um die Mückenabwehr-Funktion zu aktivieren.
- Die Schutzzone wird nach 10 Minuten eingerichtet.
- Drücken Sie nach dem Gebrauch lange auf die EIN-/AUS-Taste, um die Mückenabwehr-Funktion zu deaktivieren. Bitte lagern Sie das Gerät erst, nachdem es vollständig abgekühlt ist.

**Hinweis:** NITECORE Mückenabwehr-Pad Größe: 34mm x 48mm (bis zu 6 Stunden pro Stück)

#### Austausch des Mückenabwehr-Pads

Stellen Sie sicher, dass das EMR06 TAC ausgeschaltet und abgekühlt ist. Schieben Sie ein neues Mückenabwehr-Pad ein, während Sie das gebrauchte Pad mit dem alten Pad herauschieben.

#### EMR06 TAC Platzierung

- Platzieren Sie das EMR06 TAC bei Wind gegen den Wind im Bereich des Mückenschutzes.
- Decken Sie den EMR06 TAC während des Gebrauchs NICHT ab.
- Es wird empfohlen, mehrere EMR06 TAC zusammen zu verwenden, um eine größere Schutzzone zu bilden.

#### Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom sortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

#### Русский (EMR06 TAC)

##### ⚠ ВНИМАНИЕ

Перед эксплуатацией полностью ознакомьтесь с руководством пользователя.  
Устройство предназначено для эксплуатации исключительно взрослыми людьми. Продукт не является игрушкой.

#### ⚠ Меры предосторожности

- Данный продукт предназначен для использования исключительно взрослыми. Пожалуйста, храните его в недоступном для детей месте.
- Дети до 16 лет во избежание ожогов и несчастных случаев должны находиться под присмотром взрослых при использовании данного устройства.
- НЕ оставляйте устройство без присмотра во время его использования. Прекратите использование устройства при любых признаках его неисправности.
- НЕ прикасайтесь к области нагрева, когда активирована функция защиты от комаров.
- Пожалуйста, храните устройство в сухом месте при комнатной температуре, когда оно не находится в эксплуатации.
- Пожалуйста, не забывайте заряжать устройство каждые 3 месяца, если оно не находится в эксплуатации в течение длительного времени.
- НЕ помещайте устройство в воду.
- ЗАПРЕЩЕНО вставлять в устройство пальцы, металлические или любые другие посторонние предметы во избежание возникновения несчастных случаев и вреда вашему здоровью.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство в замкнутом пространстве.
- Прекратите использование устройства и немедленно утилизируйте его в случае, если в аккумуляторе обнаружена утечка, а также запах или какая-либо деформация.
- НЕ подвергайте устройство воздействию температур выше 60°C (140°F) в течение длительного времени.
- ЗАПРЕЩЕНО разбирать устройство или вносить в его конструкцию какие-либо изменения неофициальными лицами, так как это приводит к аннулированию гарантии. Пожалуйста, обратитесь к разделу гарантийного обслуживания для получения более подробной информации.

#### ⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование устройств со встроенными литий-ионными аккумуляторами может привести к серьезному повреждению элемента питания или угрозе безопасности, например возгоранию и даже взрыву.

НЕ используйте устройство, если аккумулятор поврежден. НЕ разбирайте, НЕ прокальвайте, НЕ режьте, НЕ разбивайте и НЕ поджигайте устройство. При обнаружении каких-либо утечек или необычного запаха незамедлительно прекратите использование устройства. Утилизируйте устройство / элементы питания в соответствии с действующим законодательством и принятыми в вашем регионе правилами.

#### Зарядка

##### Подключение к внешнему источнику питания

При зарядке используйте кабель USB-C для подключения внешнего источника питания (например, USB-адаптера, блока питания или любого другого USB-устройства, предназначенного для проведения питания) к зарядному порту USB-C. (Вход: 5 В - 1 А).

- При подключении к источнику питания EMR06 TAC в выключенном состоянии начнет мигать зеленый индикатор, информируя таким образом пользователя.
- Когда зарядка EMR06 TAC будет завершена, зеленые индикаторы начнут гореть постоянно.

**Примечание.** При использовании функции защиты от комаров во время зарядки будут постоянно гореть синие индикаторы, зеленые же будут мигать, сообщая таким образом текущий статус зарядки.


#### Функция защиты от комаров

- Включение: когда EMR06 TAC находится в выключенном состоянии, нажмите и удерживайте кнопку питания для активации функции защиты от комаров, после чего синие индикаторы начнут беспрерывно гореть.
- Выключение: когда EMR06 TAC находится в выключенном состоянии, нажмите и удерживайте кнопку питания для выключения функции защиты от комаров, после чего синие индикаторы погаснут.

#### Сообщение уровня заряда

Дважды нажмите на кнопку питания, после чего начнут мигать зеленые индикаторы, таким образом сообщая уровень напряжения аккумулятора (±0,1 В). Например, если напряжение аккумулятора составляет 3,7 В, зеленые индикаторы мигнут 3 раза, после чего последует пауза в 1 секунду и еще 7 миганий.

**Примечание.** Когда EMR06 TAC находится во включенном состоянии, при низком уровне заряда будут мигать синие индикаторы.



#### Использование EMR06 TAC

- Когда EMR06 TAC находится в выключенном состоянии, вставьте 1 противомоскитную пластину в соответствующую зону ее размещения.
  - Нажмите на кнопку питания кратковременно, затем нажмите ее и удерживайте для активации функции защиты от комаров.
  - Для создания зоны защиты потребуется 10 минут.
  - По окончании использования нажмите и удерживайте кнопку питания для выключения функции защиты от комаров. Пожалуйста, уберите EMR06 TAC только после того, как устройство полностью охладится.
- Примечание.** Размер противомоскитной пластины NITECORE: 34 x 48 мм / 1,34 x 1,89 дюйма (каждая обеспечивает защиту до 6 часов).

#### Замена противомоскитной пластины

Убедитесь, что устройство находится в выключенном состоянии и полностью охлаждено. Вставляйте новую противомоскитную пластину, в то же время вытаскивая таким образом уже использованную.

#### Размещение EMR06 TAC

- Поместите EMR06 TAC с наветренной стороны от зоны действия, если на улице ветрено.
- НЕ накрывайте чем-либо EMR06 TAC во время использования.
- Рекомендуется использовать несколько EMR06 TAC вместе для создания большей зоны защиты.

